## USB ドライバのインストール方法

- 1. ダウンロードした zip ファイルを適当な場所に解凍して下さい。
- OS が 32bit または 64bit によって実行するファイルが異なります。
   OS が 32bit の場合「CP210xVCPInstaller\_x86. exe」
   OS が 64bit の場合「CP210xVCPInstaller\_x64. exe」
   を実行して下さい。
- 3. OS が 32bit か 64bit かを確認する方法
  - 3.1 Windows 7 の場合
    - 3.1.1 「スタート」→「コンピューター」を右クリックします。

Photo Gallery	ゲーム
Snipping Tool	コンピューター
Windows Live Mail	コントロール パネル
Microsoft PowerPoint 2010	デバイスとプリンター
瞬日  中  中  中  ア  ッ  プ  デ  ィ  ス  ク  作  成  ツ  ー  ル	既定のプログラム
ディスク クリーンアップ	ヘルプとサポート
すべてのプログラム	
[]プログラムとファイルの検索  오	シャットダウン 0
📀 🤌 🚞 🗕 🄞	<u>}</u>

3.1.2 表示された一覧から「プロパティ」をクリックします。

Photo Gallery	<b>.</b>	ゲーム	
Snipping Tool	Ĩ	コンピュー	-9-
Windows Live Mail	•	<ב 👴	開 <b>&lt;(O)</b> 管理(G)
Microsoft PowerPoint 2010	9 I.	テノに・	ネットワーク ドライブの割り当て(N)
再セットアップディスク作成ツール		既定	ネットワーク ドライブの切断(C)
📚 ティスク クリーンアップ		~10	デスクトップに表示(S) 名前の変更(M)
すべてのプログラム		C	プロパティ(R)
プログラムとファイルの検索		シャットシ	92 0
	181		
	<b>S</b>		

3.1.3 「システム」が表示されます。 「システムの種類」欄から、パソコンに インストールされている Windows 7 のビット数を確認します。

● ● ● ● ● ステムとセキュ	1リティ ・ システム	*	++ =	シトロール パネルの検索	,
コントロールパネルホーム	コンピューターの基本的な	情報の表示			0
り デバイスマネージャー	Windows Edition				
9 リモートの設定	Windows 7 Home Pre	mium		$\frown$	
9 システムの保護	Copyright © 2009 Mic	rosoft Corporation. All	rights re	served.	
9 システムの詳細設定	Service Pack 1 Windows 7 の新しい工	デイションの遠加機能のF	te egg		
	システム				
	評価:	BA Windows IO	RUII	ンスインデッ	
		24			
	プロセッサ:	Intel(R) Core(TM)2 2.53GHz 2.53 GHz	Duo CPL	P8700 ©	
就畫道曰	プロセッサ: 実装メモリ (RAM):	2.53GHz 2.53 GHz 4.00 GB (2.93 GB @	Duo CPU 明可能)	P8700 @	
献達項目 アクション センター	プロセッサ: 実装メモリ (RAM): システムの種類:	1ntel(R) Core(TM)2 2.53GHz 2.53 GHz 4.00 GB (2.93 GB ダ 32 ビット オペレーラ	Duo CPU U用可給) Fィング S	) P8700 @ システム ++ポート/信任	
献達項目 アクション センター Windows Update	プロセッサ: 実装メモリ (RAM): システムの種類: ペンとタッチ:	1ntel(R) Core(TM)2 2.53GHz 2.53 GHz 4.00 GB (2.93 GB ダ 32 ビット オペレーラ このディスプレイで)	Duo CPU 明可範) Fィング f ま、ペン7	9 P8700 © システム サポート情報 カとタッチ入	
設計項目 アクション センター Windows Update パフォーマンスの情報とツー	プロセッサ: 実装メモリ (RAM): システムの種類: ペンとタッチ:	Intel(R) Core(TM)2 2.53GHz 2.53 GHz 4.00 GB (2.93 GB ダ 32 ビット オペレーラ このディスプレイでに 力は利用できません	Duo CPU 明可範) Fィング : ま ペン7	9 P8700 © システム カとタッチ入	

32 ビットの場合「32 ビットオペレーティングシステム」と表示されます。 64 ビットの場合 「64 ビットオペレーティングシステム」と表示されま す。 4. 2 のファイルを実行後、ドライバのインストール画面が表示されますので、「次へ」を クリックして下さい。



5. 「同意します」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。

使用許諾契約					CN1
N.	続行するには、使用許諾契 スクロール バーまたは Page[	約に同意してください Down キーを使ってくえ	。契約書の全体をお読る ささい。	みになるには、	
	LICENSE AGREEMENT SILICON LABS VCP DRJ IMPORTANT: READ CA	IVER REFULLY BEFORI	E AGREEING TO TERN	IS	î
	THIS PRODUCT CONTA INSTALLER PROGRAMS SOFTWARE.TOGETHER "LICENSED SOFTWARE SUBJECT TO THE TERI	INS THE SILICON S AND OTHER THI THESE PRODUCT ". USE OF THE L MS OF THIS LICEN	LABS VCP DRIVER A RD PARTY S ARE REFERRED TO CENSED SOFTWARE ISE AGREEMENT.	ND AS THE IS	~
[	<ul> <li>同意します(A)</li> <li>○同意しません(D)</li> </ul>	4	呂前を付けて保存(S)	ED局(P)	

6. インストール完了まで、しばらくお待ちください。

ドライバをインストールしています	
ドライバをインストールしていま ます。	しばらくお待ちください。 完了するまでに時間がかかることがあり
	< 戻る(B) 次へ(2) > キャンセル

7. 「完了」をクリックし、アプリケーションを起動してください。

CP210x USB to UART Bridge Drive	r Installer Completing the In: USB to UART Bridg 現在インストールされているソフト ードのソフトウェアよりハードウェア トールされませんでした。	stallation of the CP210x ge Driver ウェアが、デバイス ドライバのインストール ウィザ デバイスに適しているため、ソフトウェアはインス
	ドライバ名 ✔ Silicon Laboratories Inc.	状態 使用できます